

2018/05/28 (Mon.)

## 1. 測定の準備

### 測定機器の確認


- 測定機器の機種やそれらの間の配線などを確認する。

	製造元	型番など
直流電流・電圧源(抵抗試料電流印加用)	社製	
マルチメータ(抵抗試料電圧測定用)	社製	
マルチメータ(_____温度計抵抗測定用)	社製	
ロックインアンプ(交流磁化率測定用)	社製	

(配線図 → ノートにも書くこと)


### 測定用 BOX の確認

- 測定用ボックスを開けてみて、内部の配線が以下のようにになっていることを確認する。



## このボックスの説明

- ロックインアンプの Sine out からは  $V(t) = V_0 \sin(\omega t)$  の交流電圧が出る。(電流でないことに注意!) それに大きな抵抗 (1 k $\Omega$ ) を噛ませて、一定電流  $I = I_0 \sin(\omega t + \delta_I)$  としている。(温度を下げることによる導線の抵抗の変化は 1 k $\Omega$  よりも十分小さいので、ほぼ電流値  $I_0$  は温度に依らなくなる。) ここで、ほぼ  $I_0 = V_0/R$  ( $R = 1 \text{ k}\Omega$ ) であるが、正確なところはわからない。また、微小な Phase shift  $\delta_I$  がある。
- 従って、測定前に  $I_0$  と  $\delta_I$  を知る必要がある。(というか、位相に関しては、「電流の位相を原点にして」測りたい)



ここを測定における時間の原点にしたい  $\rightarrow \delta_{\text{ref}} = \delta_I$  とする。

そのために、抵抗の両端の電圧は電流に対して\_\_\_\_\_しないことを利用する。以下の手順で行う。

- ① 周波数を 887 Hz に、Vout を適当な値 (1 V 程度) にする。(「Freq」ボタンや「Vout」ボタンを押して、ダイヤルを回す)
- ② 測定 Box のスイッチを「26.1 オーム」側に倒す。
- ③ 「Phase」を変化させ、 $V_y$  がゼロになるようにする。(「Phase」ボタンを押してダイヤルを回す)
- ④ このときの  $V_x$  と Phase を記録する。ここで、 $I_0 = \underline{\hspace{2cm}}$  となり、この値は Vout を 1 k $\Omega$  で割った値に近くなるはず。また、 $\theta$  は数度程度であるはず。  
★もし、 $I_0$  や Phase が大幅にずれるようであれば、何かがおかしい。(回路が切れている、グラウンドにショートしているなど)  $\rightarrow$  テスタで回路をチェックするべき。
- ⑤ 測定 Box のスイッチを「Sample」側に倒す。

ちなみに、②～③を自動でやってくれる ( $V_y = 0$  となる Phase を勝手に探す) のが Auto Phase である。

## 測定試料の準備

- 試料が劣化していないかどうか、ICピン端子間の抵抗で確認する。表を作ってノートに記録しておく。

	I+	I-	V+	V-
I-				
V+				
V-				

- OK だったら、電気抵抗用試料をプローブに取り付ける。IC ピンをプローブの白いピンに挿す。
- 交流磁化率用試料をコイルに入れる。片方のピックアップコイルにのみ試料が入るように注意。銅線をねじでプローブに固定する。(熱接触を良くするため)
- ロックインアンプをプローブにつなぐ。
- 測定ボックスのスイッチを標準抵抗側にし、出力電圧、周波数を設定する。Auto Phase ボタンを押す(→「位相の原点」を電流位相に合わせる)。その時の Phase と、 $V_x$ ,  $V_y$  の値を記録しておく。
- スwitchをコイル側に切り替え、 $V_x$ ,  $V_y$  を記録する。
- 試料の逆側のピックアップコイルに磁性体を入れ、 $V_x$ ,  $V_y$  の変化を記録する。
- プローブ先端にカバーをかぶせてねじ止めする。
- 測定用ケーブルをいったん取り外し、プローブをガラスデューワーに入れる。**デューワーを割らないように注意!**
- フランジをねじ止めする。均等に締め付ける。
- プローブに測定用ケーブルを取り付ける。
- バナナ端子付きケーブルや同軸ケーブルを配線する。

## 電気抵抗のチェック

- 電流源から直流電流を出力し、試料の電圧を測定する。
- 電流を反転させ、同様に電圧を測定する。
- 以上の作業をいくつかの電流値に対して行い、 $(V_+ - V_-) / 2$  がオーム則に従っていることを確かめる。  
(ノートに記録すること)

[illegible]

## 交流磁化率のチェック

- 測定ボックスのスイッチを電気抵抗側にし、出力電圧、周波数を設定する。Auto Phase ボタンを押す（→「位相の原点」を電流位相に合わせる）。その時の Phase と、 $V_x$ ,  $V_y$  の値を記録しておく。
- スwitchをコイル側に切り替え、 $V_x$ ,  $V_y$  を記録する。
- 以上の測定をいくつかの出力電圧に対して行う。

（ノートに記録すること）

周波数: \_\_\_\_\_

出力電圧	$V_x$ (電気抵抗)	$V_y$ (電気抵抗)	Phase	$V_x$ (コイル)	$V_y$ (コイル)

## 測定開始

- 電気抵抗用電流源の電流値を設定し、出力する。（上でオーム則が成立していると確かめた範囲内の電流値を使う）。**使う電流値はノートにきちんと記録しておくこと!**
- Lock-in アンプの出力電圧と周波数・位相を設定する。上で位相をチェックしたいいずれかの値を使う。**使う出力電圧などはノートにきちんと記録しておくこと!**
- 測定用プログラムを走らせる。データの保存をスタートする。ファイルに記録されていることを確かめる。
- 液体窒素を徐々にガラスデュワーに入れていく。入れ終わったらタオルでガラスデュワーの開口部を覆っておく。